



CARTILLA DE
USO Y FUNCIONES
CYK 8 ZONAS



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES CYK 8 ZONAS

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES CYK 8 ZONAS que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliaria. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

COMO ACTIVAR EL SISTEMA:

- 1) Asegúrese de que en el teclado no existan luces de zonas encendidas y que la luz de READY (LISTO) si esté encendida.
- 2) Introduzca su código y pulse la tecla #.
- 3) Verifique que la luz de "ARMED" (ARMADO) se ha encendido.
- 4) Retírese de las áreas cubiertas por las zonas ya designadas antes de que culmine el tiempo de salida.

COMO DESACTIVAR EL SISTEMA:

- 1) Ingrese a su domicilio e introduzca en el teclado (antes de que culmine el tiempo de entrada): Cód. de Acceso y #.
- 2) Verifique que se apague la luz de armado "ARMED".

ANULACION DE ZONAS:

Para activar el sistema con algunas de las zonas anuladas (no enviará señal de alarma si es violentada), se debe hacer:

- A) BYPASS, N° de Zona a anular, # y luego activar el sistema con: Cód. de Acceso y #.
- B) Si fueran más de 1 zona a anular: BYPASS, N° de Zona, BYPASS, N° de Zona, # y luego se activa el sistema.

Nota: En algunos sistemas, a veces es necesario que antes de comenzar a realizar la anulación de zonas, se deba ingresar el código de acceso. Por ej. Código de Acceso, BYPASS, N° zona, #.

DESPUES DE UNA ALARMA:

Si Ud. encuentra una memoria de disparo en el teclado (es indicada la zona con un parpadeo rápido), se deberá borrar esta memoria de disparo con:

*, 1 y #.

PANICOS:

Emergencia Médica: (silenciosa) pulsando la tecla, durante 3 segundos, provocará un aviso de emergencia médica a la Central de Monitoreo.

Pánico policial:(Audible continua) envía una señal a la Central de Monitoreo de que se necesita personal de seguridad en el lugar. Además activa las sirenas. Para silenciarlas, deberá ingresar su código de usuario y la tecla #.

Pánico de Fuego:(audible pulsátil) presionando esta tecla durante 3 segundos, el sistema manda una señal de incendio a la Central de Monitoreo y además activa las sirenas, para pedir auxilio al vecindario. Para callar las sirenas debe pulsar: Cód. de Acceso y #.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES CYK 8 ZONAS

DESACTIVAR CON CODIGO DE COMPULSION:

Este, es un código conocido por Ud. que desactiva el sistema. Se utiliza en caso que un intruso lo obligue a desactivar la alarma. Envía una señal a nuestra Central de Monitoreo informando una situación de peligro.

CAMBIO DE CODIGOS:

El usuario 1, puede utilizar su código, para cambiar los códigos de los otros usuarios (del 2 al 8, excepto el 7).

- 1) Presionar: Código de Usuario N° 1 , * , 0 y # .
- 2) Luego: Nuevo Código, #. El 1º dígito del nuevo código debe comenzar con el N° de orden del usuario que va a tener el nuevo código.
- 3) Presionar nuevamente: Código Nuevo, # .
- 4) Luego: * , # .

BORRADO DE CODIGOS SECUNDARIOS:

Para borrar los códigos de los usuarios 2 al 8 (excepto el 7) se debe realizar lo siguiente:

- 1) Presionar: Cód. de Usuario N° 1 , * , 0 , # .
- 2) Pulse el N° de usuario a borrar seguido de la tecla numeral: 2 al 8 y # .
- 3) Repita el paso N° 2.
- 4) Luego: * y # .

PRUEBA DEL SISTEMA: Le permitirá hacer una prueba rápida de su sistema.

- 1) Introduzca: Cód. de Acceso , * , 60 , # .
- 2) Pase por las zonas de sensores y abra y cierre las puertas y ventanas protegidas. Cada vez que se detecte una zona abierta, el teclado pitará indicando esa situación. Cabe aclarar que durante esta prueba el sistema no enviará ningún reporte a nuestra Central.
- 3) Presione Cualquier tecla para salir de la función de prueba.

PRUEBA DE SIRENA:

Ingrese * , 63 , # y la sirena (si funciona correctamente) deberá sonar durante 3 segundos.

PRUEBA DE COMUNICACIÓN CON MONITOREO:

- 1) Llame a nuestra Central de Monitoreo y avise que va realizar una prueba de comunicación.
- 2) Presione: Cód, de Acceso , * , 61 , # .
- 3) Si el teclado suena 2 veces, es porque la llamada se realiza con éxito, de lo contrario, el teclado sonará 5 veces.

Nota 1):Esta prueba no será exitosa, si Ud. llegara a tener tono telefónico restringido por TELECOM. Cuando esté en estas condiciones comuníquese con la Central de Monitoreo y avise del problema.

Nota 2):A veces, el código de acceso no es necesario ingresarlo, por lo que puede ingresar las distintas funciones de prueba

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)



CARTILLA DE USO Y FUNCIONES CYK 8 ZONAS

directamente:

- * , 60 , # Prueba Local.
- * , 61 , # Prueba de Comunicación.
- * , 63 , # Prueba de Sirena.
- * , 64 , # Prueba de Batería.

RECOMENDACIONES:

- Tenga máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera, intente reponer (de forma fija) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, Si fuera necesario solicite el servicio técnico.
- Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.
- Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.
- Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.
- Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla
- Tenga presente que los Operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312
(03722) 434 161 / 164
RESISTENCIA, CHACO
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402
(03783) 460 500
CORRIENTES
(W3400AWH)

BELGRANO 801
(03732) 427 080 / 090
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO
(H3700HLQ)

PRESBITERO OLESSIO 1183
(03482) 425 001
RECONQUISTA, STA. FE
(S3560FNW)

PARAGUAY 103
(03717) 421 660
FORMOSA
(P3600LAC)