



CARTILLA DE  
USO Y FUNCIONES  
**NAPCO 600**



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES NAPCO 600

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN®, ha elaborado la CARTILLA DE USO Y FUNCIONES NAPCO 600 que contiene las funciones más comunes para el uso de su sistema de alarma domiciliaria. Con el objeto de poder colaborar para que Ud. conozca a fondo el sistema de alarma, se hace entrega de esta cartilla instructiva, la cual le evitará llamar al servicio técnico, por cuestiones de manejo, y le ayudará a solucionar rápidamente cualquier inconveniente.

### CONOZCA LOS CONTROLES E INDICACIONES DEL TECLADO

- 1) Luz "ARMADO": Se encenderá, cuando el sistema esté activado y destellará cuando hay una alarma en el sistema.
- 2) Luz de "LISTO": Se encenderá cuando se apaguen todas las luces de zonas y el sistema esté en condiciones de ser activado.
- 3) Luz de "SISTEMA": Se encenderá cuando exista un problema o falla en el sistema.
- 4) Luz de "FUEGO": Titilará (y el teclado hará un beep) cuando exista una alarma de fuego.
- 5) Luz "AC": Se encenderá indicando que el sistema está conectado a la energía eléctrica.
- 6) Luces de "ZONAS": (1 a 6) Se encenderán cuando las zonas estén siendo violadas (puertas o ventanas abiertas o movimiento en la zonas protegidas por infrarrojos) y titilarán cuando sean excluidas o cuando indiquen una alarma.
- 7) Tecla Numeral (#): Es utilizada para restablecer una zona de fuego o memoria de alarmas.
- 8) Tecla [ V ]: Se utiliza solo cuando la luz "SISTEMA" está encendida. Al presionarla se muestran la/s falla/s que posee el sistema.
- 9) Tecla [ Z ]: (tiene el dibujo de un conejo) Se utiliza para excluir zonas.

### COMO ACTIVAR SU SISTEMA:

- 1) Verifique que la luz "LISTO" esté encendida. Esto indica que todas las luces de zonas están apagadas.

Si hubiere alguna luz de "zona" encendida, revisar los sensores que corresponden a esa área (puertas o ventanas bien cerradas y que no exista movimiento en las zonas de sensores infrarrojos).

- 2) Digite su código de usuario ( 4 dígitos).

- 3) Verifique que se apague la luz verde de "LISTO" y se encienda la luz roja de "ARMADO".

### ACTIVADO RAPIDO:

Esta función permite activar el sistema con solo presionar \* y 0. Se utiliza para activar el sistema cuando hay alguien ajeno al mismo y puede llegar a descifrar el código de usuario, cuando Ud. introduce los dígitos. Cuando se requiera desactivar, indefectiblemente, deberá ingresar el código de usuario.

### EXCLUSIÓN DE ZONAS:

Usted puede anular alguna/s zona/s del sistema y activar el resto de la alarma, presionando:

- 1) Tecla "CONEJO" y luego el dígito de la zona a anular, (la luz de la zona que fue anulada titilará lentamente)
- 2) Active el sistema ingresando su código de usuario. Por ej. Se desea activar el sistema, excluyendo las zonas 2 y

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES NAPCO 600

3. Presione: Tecla "CONEJO", 2, Tecla "CONEJO" y 3. Luego, si la condición de "LISTO" se cumple, active con su código de usuario.

### ACTIVANDO DEL MODO INSTANTANEO:

Presionando \* y 4, se cancela el retardo de salida o entrada, activándose de modo instantáneo todas las zonas retardadas. Este modo se puede habilitar en cualquier momento, después de haberse activado el sistema. La luz roja de "ARMADO", titilará rápidamente cuando se habilite esta función.

### ACTIVANDO CON FALLAS EN EL SISTEMA:(Luz Sistema Encendida)

Existe la posibilidad de que el sistema esté "LISTO" para activar, pero cuando Ud. ingrese su código de usuario, sea rechazado debido a que la alarma no le permitirá activar hasta que Ud. se interiorice de las fallas que está teniendo el sistema (estará la luz "SISTEMA" encendida). Para poder activar, deberá presionar la tecla V.

Tantas veces hasta que aparezca nuevamente la luz de "LISTO" encendida. Luego podrá ingresar su código de usuario y activar normalmente.

### TECLAS DE PANICO:

En el teclado existen 6 botones que se utilizan para mandar señales de emergencias.

**Pánico de Incendio:** Presionando simultáneamente las dos teclas F, se envía una señal de incendio a nuestra Central de Monitoreo. Además se activarán la/s sirena/s, que Ud. silenciará digitando el código de usuario.

**Pánico Policial:** Presionando simultáneamente las teclas P, Ud. enviará una señal de emergencia policial a nuestros operadores. Este pánico puede ser audible o silencioso (según programación). Si fuera audible, deberá silenciar la/s sirena/s con cualquier código de usuario cuando Ud. lo desee.

**Pánico de Emergencia Médica:** Presionando las dos teclas A, estará enviando una señal médica.

### CODIGOS DE COMPULSION:

En caso de que sea forzado por un intruso a desactivar el sistema, deberá utilizar para ese fin, el código especial de compulsión en lugar de usar el código habitual. Este código será conocido por Ud. Generalmente es el usuario N° 6 de su sistema.

### COMO DESACTIVAR EL SISTEMA:

- 1) Ingresar al área protegida por las zonas asignadas para tal fin y antes que finalice el tiempo determinado para desactivar, digite su código de usuario.
- 2) Observe que se apague la luz de "ARMADO".

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES NAPCO 600

### CODIGO DE USUARIOS:

El sistema posee 1 código ppal. Que se utiliza como usuario N° 1, cuatro códigos secundarios y un código de compulsión.

### CAMBIO DE CODIGO PRINCIPAL: (Usuario N° 1)

- 1) Presionar: \*, 8, Cód. ppal actual (titilarán las luces de "ARMADO", "LISTO" y "SISTEMA").
- 2) Presione: 1 y destellará la luz de zona 1.
- 3) Presione los 4 dígitos del nuevo código ppal. y luego la tecla #.

### CAMBIO DE CODIGOS SECUNDARIOS:(Usuarios del 2 al 5)

- 1) Presione: \*, 8, Cód. ppal Actual (titilarán las luces de "ARMADO", "LISTO" Y "SISTEMA").
- 2) Presione el dígito del N° de usuario a cambiar (del 2 al 5) y destellará la luz de zona correspondiente.
- 3) Presione los cuatro dígitos del nuevo código y luego la tecla #.

### CAMBIO DE CÓDIGO DE COMPULSION:

- 1) Presione: \*, 8 y Código Ppal (Destellaran las luces de "ARMADO", "LISTO" y "SISTEMA").
- 2) Digite el N° de usuario 6 (cód. de compulsión)
- 3) Digite los 4 números del nuevo código de compulsión y presione la tecla #.

Nota: Notifique a todos los usuarios del sistema, el nuevo código de compulsión.

### BORRADO DE CODIGOS DE USUARIOS:

- 1) Presionar: \*, 8, Cód. ppal, N° de Usuario a Borrar (2 al 5) , V y #.

Nota: Los códigos de compulsión y principal no deben borrarse.

### PRUEBA DE SIRENAS:

Presione \* y 1 para que las sirenas suenen durante 3 segundos y verifique así su funcionamiento.

### PRUEBA DE COMUNICACIÓN:

Realice periódicamente una prueba para comprobar el buen funcionamiento del sistema. Para hacer prueba siga las siguientes instrucciones:

- 1) Informe a la Central de Monitoreo que probará el sistema.
- 2) Active normalmente el sistema.
- 3) Violente las zonas protegidas por infrarrojos.
- 4) Desactive el sistema
- 5) Compruebe con la Central de Monitoreo los eventos.

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGOYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)



## CARTILLA DE USO Y FUNCIONES NAPCO 600

### AVISADOR DE PUERTA:

Presionando \* y 5 activará o desactivará la característica de aviso. Al activar esta característica cada sensor violado en forma desactivada, dará un aviso en el teclado.

### MODO ON/OFF DORMIR:

Presionando \* y 9 se activará o desactivará el sonido del teclado.

### COMO SABER LAS FALLAS QUE POSEE SU SISTEMA:

Para saber cual es la falla que encendió la luz de "SISTEMA", presione la tecla V, cuente el número de beeps (sonidos) del teclado y observe que zona se iluminó. Cuando realice esta operación, comuníquese con nuestros operadores para que estos lo orienten acerca de cual puede ser la causa de la falla.

Si hay más de una falla, una vez observada la primer avería, deberá presionar la tecla V nuevamente y así, aparecerá la 2º falla. Repita la operación hasta que el teclado retome su condición normal (luz de "LISTO" encendida).

### RECOMENDACIONES:

- Tenga máximo cuidado con los sensores de aberturas. Un sensor averiado, no le permitirá activar esa zona y le traerá complicaciones varias. Si esto sucediera,
- Intente reponer (de forma fija) el sensor en su lugar de origen, evitando dejar zonas desprotegidas, Si fuera necesario solicite el servicio técnico.
- Evite cambiar la orientación de los sensores de movimientos, cuando realiza limpieza, etc.
- Evite que se junten telas de arañas, hormigas, etc. alrededor de los sensores de movimientos.
- Recuerde que las visitas técnicas por cuestiones no importantes al buen funcionamiento del sistema, son con cargo.
- Evite mayores costos y gastos, procediendo al funcionamiento de acuerdo a esta cartilla
- Tenga presente que los Operadores de Monitoreo pueden solucionarle los problemas que se muestran por cuestiones de manejo del sistema.

CALL CENTER  
0810 - 444 - 4161

YRIGROYEN 312  
(03722) 434 161 / 164  
RESISTENCIA, CHACO  
(H3500ADH)

PLACIDO MARTINEZ 1402  
(03783) 460 500  
CORRIENTES  
(W3400AWH)

BELGRANO 801  
(03732) 427 080 / 090  
P.R. SAENZ PEÑA, CHACO  
(H3700HLQ)

PRESBISTERO OLESSIO 1183  
(03482) 425 001  
RECONQUISTA, STA. FE  
(S3560FNW)

PARAGUAY 103  
(03717) 421 660  
FORMOSA  
(P3600LAC)